# さく引

## あ


アルカンターラ …… 181
アンダーコーティング …… 178
アンチロック・ブレーキ・システム（ABS）…… 50


## い


イグニッション・スイッチ…… 64
ISOFIXシステム……44
イモビライザー…… 14
インジケータ・ランプ…… 68
インストルメント・パネル…… 68


## う


ウインター・タイヤ……3、232
ウィンドウ …… 24、178
　スプレー・ジェット …… 114
ウィンドウ・デフロスタ ……120
ウォッシャ液 …… 170、234
　警告灯 …… 170


## え


エアコン …… 120、123
エアコン・コンプレッサ……122、125
エア配分……120、121
エアバッグ・システム…… 45
　エアバッグ警告灯 …… 46
　助手席側エアバッグとサイド・エアバッグの作動OFF…… 43
エア・フィルタ …… 172
ABS（アンチロック・ブレーキ・システム）…… 50
液体と燃料 …… 234
エミッション・コントロール警告灯 ……79
エンジン
　オイル …… 163、234
　オイル消費量 …… 12、228
　オイル補充 ……164
　オイル・レベル・ゲージ ……100
　オイル・レベル点検 …… 100、164
　始動 …… 66
　停止 …… 66
　番号 …… 227
エンジンの始動…… 66
エンジン・ルーム
　清掃 …… 177
　ファン …… 67、74


## お


オイル …… 163、234
　燃費 …… 12、231
　補充 …… 171
　レベル・ゲージ …… 101
　レベル点検 …… 101、171
応急処置セット …… 184
オートマチック・エアコン …… 123
オートマチック・ドア・ロック・システム…… 19
お手入れ …… 175
お出かけの前に…… 12
オドメータ…… 71
オリエンテーション・ランプ…… 59
温度設定 …… 120、123
オンボードコンピュータ…… 80
　基本設定 …… 102
　言語 …… 104


## か


外気温…… 77
回転限界 …… 12、228
カセット・ホルダ …… 139
カップ・ホルダ …… 140
カーペット ……181
環境保護の手引き …… 4
間欠ワイパー調節ダイヤル …… 116
簡単な整備作業について ……184
缶ホルダ …… 140

## き

キー …… 14、16
給油 ……169
緊急時の操作
　セントラル・ロッキング・
　システム …… 18

## く

クーラント …… 74、161、234
　警告灯 …… 74
　水温計 …… 74
クーリング・システム…… 74
クラッチ …… 150
クルーズ・コントロール …… 70、118
　インジケータ・ランプ …… 70
車のお手入れ …… 159
車の保管 …… 181
CHRONOストップウォッチ ……86
グローブ・ボックス …… 139

## け

軽合金製ホイール ……179
　記号 ……189
警告音…… 82
警告灯…… 68
警告メッセージ …… 104
警報システム…… 22
けん引 …… 222
けん引による始動 …… 222
けん引ラグ …… 132、223

## こ

高圧洗車装置 …… 175
工具 …… 132
工具セット …… 132、184
コンフォート・シート ……32
コンプレッサ …… 132

## さ

サービス・インジケータ ……110
最高回転数 …… 12、228
最高速度 …… 230
サイド吹き出し口 …… 126
サマー・タイヤ …… 3、232
残燃料による走行可能距離 ……81、103
サンバイザ…… 31

## し

シガー・ライタ …… 128
CD
　ホルダ …… 139
シート…… 32
　調節 …… 32
　シート・ヒータ …… 36
　シート・メモリー …… 34
シートベルト …… 38、181
　警告灯 …… 38
室内防塵用フィルタ …… 172
室内モニタリング・システム ……22
自動車電話 …… 142
自動洗車機 …… 176
始動と停止…… 66
自動防眩ミラー…… 27
シフト・ギヤ …… 149
車載マニュアル …… 2
車速制御 …… 70、118
ジャッキ …… 195
車両
　お手入れ …… 175
　車両の作動復帰 …… 203
　車両の保管 …… 181、203
　識別番号 …… 226
　洗車 …… 175
　データ …… 225
車両寸法 …… 235
ジャンパー・ケーブルによる始動 …… 206
重量 …… 235
消火器 …… 144
触媒コンバータ …… 167
助手席側エアバッグの作動OFF…… 43
諸注意
　簡単な整備作業 …… 184
　車のお手入れ …… 175
　慣らし運転 …… 12
　メインテナンス …… 160

## す


スタビリティ・マネージメント・システム（PSM）…… 52
ステアリング
　調整 …… 36
　ファンクション・キー …… 37
　ロッカー・スイッチ …… 151
　ロック …… 64
ストップウォッチ…… 86
スノー・チェーン …… 188、232
スピードメータ…… 72
　アナログ ……72
　デジタル ……72
スペア
　キー …… 14
　燃料タンク …… 169
スペーサ …… 191
スポイラ…… 60
スポイラ格納…… 60
スポーツ・シート…… 32
スポーツ・モード …… 51、55


## せ


セレクタ・レバー・ポジション・インジケータ …… 75、152
洗車 …… 175
　フロント・ワイパー …… 114
　リア・ワイパー …… 117
セントラル・ロッキング・システム …… 17、198
全般的な警告灯…… 78


## そ


走行制限プログラム …… 157
速度制限…… 82
ソケット …… 129


## た


ダイアグラム …… 236
タイヤ …… 7、12、185、232
　記号 …… 189
　空気圧 …… 3、185、233
　サイズ …… 232
　シーラント …… 132、193
　トレッド …… 186
　パンク …… 192
タコメータ…… 73
タンク …… 169


## ち


地上高 …… 7、235
チャイルド・シート…… 40
　助手席側エアバッグとサイド・エアバッグの作動OFF…… 43


## て


停止表示板 …… 132、184
ティプトロニック …… 75、151
　走行制限プログラム …… 157
　ディスプレイ …… 75、152
テクニカル
　データ …… 225
データ・バンク …… 226
テールランプ …… 217
電気系統 …… 198
電話 …… 142


## と


ドア…… 20
　ウィンドウ …… 24
　小物入れ …… 138
　ドア・ガード ……219
　ハンドル …… 20
　ロック …… 20、176
ドア・ミラー…… 28
　自動防眩ミラー …… 27
　ヒータ …… 30

冬季時の運転
ウォッシャ液 …… 170
エンジン・オイル …… 163
クーラント …… 161
ジャンパー・ケーブルによる始動 … 206
スノー・チェーン …… 188、232
タイヤ …… 188、232
バッテリ …… 201
盗難防止 ……21
動力性能 …… 230
時計…… 77
塗装
お手入れ …… 175
ドライバーズ・マニュアル …… 2
ドライビング
サーキット走行 …… 7
冬の走行 …… 157
トランスミッション …… 149、229
トリップ・メータ…… 71
トレッド …… 232

## な

内気循環ボタン …… 120、123
慣らし運転…… 12

## ね

粘度 …… 163
燃料 …… 3、168、234
警告灯 …… 76
タンク …… 169、234
燃費 …… 231

## は

排ガス
エミッション・コントロール
警告灯 …… 79
排ガス制御 …… 79、167
灰皿 …… 127
ハイ・ビーム
インジケータ・ランプ …… 73
スイッチ …… 112、113
パーキング・アシスタント…… 56
パーキング・エイド…… 56
パーキング・ブレーキ…… 47
警告灯 …… 47、49
パーキング・ランプ …… 113
ハザード・ランプ …… 18、127
バックレスト
解除 …… 32
調整 …… 32
バッテリ …… 201
充電状態 …… 202
バッテリ警告灯 …… 78
バッテリ交換 …… 203
リモート・コントロール …… 205
バニティ・ミラー…… 31
バルブ
交換 …… 208
リスト …… 208
パワー・ウィンドウ…… 24
パワー・ステアリング …… 171
パワー・ステアリング・オイル … 171、234
パワー・テスト …… 160
ハンドフリー・マイクロフォン …… 142

## ひ

ビークル・プレート …… 227
ヒータ …… 120、123
非常時のロック解除
フィラー・フラップ …… 168
リッド …… 200
ヒューズ …… 199

## ふ

ファンクション・キー…… 37
風量調整 …… 120、123
フォグランプ…… 112、214、217
吹き出し口…… 120、123、126
フットウェル・ランプ …… 219
フット・ブレーキ…… 48
ブレーキ …… 47、48、165
　警告灯 …… 78、166
　ブレーキ液 …… 165、234
　ブレーキ液量警告灯 …… 166
　ブレーキ・テスト …… 49、54
　ブレーキ・パッド …… 12、49
　ブレーキ・パッド警告灯 ……49、166
ブレーキ・ランプ …… 217
フロント・トランク・リッド …… 130
フロント・トランク・ルーム …… 132
　緊急時のロック解除 ……200
　警告灯 …… 130
フロント・ワイパー …… 114
　交換 …… 173
フロント・ワイパー／
ウォッシャ・レバー ……114

## へ

平均車速 …… 81、103
平均燃料消費量 …… 81、103
ヘッドランプ ……179、209、221
　ウォッシャ・システム… 114、170、234
　調整 …… 220、221
ヘッドランプ自動高さ調整 …… 113
ベルト …… 38、181
　警告灯 …… 38
ベルト・テンショナ…… 38

## ほ

ホイール …… 179、185、232
　記号 …… 189
　交換…… 187、190、196
　締付けトルク …… 197
　盗難防止ホイール・ボルト …… 14、190
　ボルト …… 190
方向指示灯 …… 73、113
　インジケータ・ランプ …… 73
　スイッチ …… 113
ホーム機能 …… 112
ポルシェ・アクティブ・サスペンション・
マネージメント（PASM） …… 55
ポルシェ・コミュニケーション・
マネージメント（PCM） …… 143
ポルシェ・スタビリティ・マネージメント
（PSM） …… 52
ポルシェ・セラミック・コンポジット・
ブレーキ（PCCB）…… 7、48
ホーン…… 13
本革のお手入れ …… 180

## ま

マット …… 181
マルチ・ファンクション・ステアリング・
ファンクション・キー…… 37

## み

ミラー …… 26、27、28
　自動防眩ミラー …… 27
　パーキング・エイド …… 58

## め

メインテナンス …… 159

## よ

容量 …… 234
予備燃料タンク …… 169

## ら

ライセンス・ランプ …… 112、218
ラゲッジ
　ネット …… 134
ラジエータ・ファン ……67、74、162
ラジオ …… 143
ランプ
　室内 …… 59
　スイッチ …… 112

## り

リア・ウィンドウ・ヒータ…… 30
リア・スポイラ
　格納式 …… 60
リア・ラゲッジ・ルーム …… 134
リア・リッド …… 133
リア・ワイパー …… 117
　交換 …… 174
リサイクル …… 5
リッド …… 130
　非常時のロック解除 …… 200
リフト …… 195
リモート・コントロール…… 16
リレー …… 198

## る

ルーム・ミラー …… 26、27
　自動防眩ミラー …… 27
ルーム・ランプ …… 59、219

## れ

レインセンサ …… 114

## ろ

ロック …… 16、20
ロー・ビーム …… 112、210

## わ

ワイパー・ブレード …… 173、178
　交換 …… 173

- 車両の仕様およびオプションの変更により、この取扱説明書の内容の一部が車両と一致しない場合があります。
- 説明図は一部日本仕様と異なる点があります。
- この取扱説明書に関してのお問い合わせは下記までお願い致します。

**ポルシェ ジャパン株式会社　アフターセールス部**

〒153-0064
東京都目黒区下目黒1-8-1
アルコタワー16F

車両受領証
（販売店で保管）

VIN：車両識別ナンバー

エンジンナンバー

上記車両については、取扱説明書および整備手帳に記載されている車両の取扱い、および保証内容、並びに納車点検内容の説明を受け了承の上、車両およびツールキットを完全な状態で受領しました。

販売店スタンプ

日時　　お客様の署名

ポルシェジャパン株式会社
〒153-0064　東京都目黒区下目黒1-8-1
アルコタワー16F

**DM510987C10700**